Certaines personnes ont des problèmes avec l'interface de PicNic 1

Ils obtiennent cet écran et ne peuvent accéder aux boutons de commande comme sur cet écran à droite.

C'est parce que la police par défaut est réglée trop grande pour PicNic.

Dans Windows XP:

Clic-droit sur le bureau Windows,
Sélectionner "propriétés", onglet Apparence.
Régler la police sur "Normal"

Dans Vista

En mode administrateur, faire un clic-droit sur le bureau, choisir "personnaliser"

Ajuster la taille de la police sur 96 DPI.